
SELECT®
SOUND

MANUAL DE USUARIO

AUDÍFONOS INALÁMBRICOS

MODELO: BTH028



GRACIAS POR ADQUIRIR
NUESTROS AUDÍFONOS
INALÁMBRICOS
SELECT SOUND

Para asegurar un rendimiento óptimo de tus audífonos te recomendamos leer el siguiente manual antes de usarla.

¡ S U E N A B I E N !

Precauciones de uso

1.Lea todas las instrucciones de funcionamiento antes de usar su dispositivo.

2.Evita usar un volumen alto para no ocasionar un daño permanente a tus oídos.

3.No los expongas a altas temperaturas o directamente al fuego.

4.Mantenlos alejados de tierra, polvo o demás sustancias corrosivas.

5.Conexión inalámbrica con un alcance de transmisión de 10 metros aprox, sin embargo, obstáculos como personas, objetos, muros, árboles y otros dispositivos, puede interferir con el alcance real.

6.IMPORTANTE: por tu seguridad NO utilices los audífonos mientras manejas cualquier tipo de vehículo: auto, motocicleta, bicicleta, etc.

7.No desmanteles los audífonos ni intentes repararlos en caso de daño (acude al centro de soporte técnico autorizado.

9.Evita usarlos en ambientes de condiciones deportivas que puedan llegar a dañarlos.

**No exponga este aparato a goteos o salpicaduras, manténgalo alejado de lugares húmedos.*

Contenido

*1 Audífonos
*1 Cable cargador Tipo C
*1 Cable Aux de 3.5 mm

Especificaciones técnicas

Bluetooth 5.0
Distancia de conectividad.....10 m
Tiempo de reproducción.....hasta 8 horas
Tiempo de carga.....hasta 8 horas
Tiempo en espera.....hasta 15 días
Max. Potencia de entrada.....20mW
Respuesta en frecuencia..20Hz-20kHz


Especificaciones eléctricas

5Vcc

Conexión bluetooth

Coloque su dispositivo aprox. a 3 mts de los audífonos, vaya a Configuración / Bluetooth; (en su dispositivo) y seleccione SENSE; (no necesita coincidir con el código) escuchará que están conectados sus audífonos con el dispositivo.

Diagrama de Producto



Localización de controles

01.

OFF / ON / Reproducir / Pausa ⏯

Mantenga presionado este botón de 2 a 3 segundos para encender o apagar.
Presione este botón ⏯ para reproducir/pausar música.
Presione una vez para responder, presione una vez para colgar la llamada y mantenga presionado para desviar la llamada.

02.

Siguiente ⏭+ / Volumen +

Presione una vez este botón ⏭+ para ir a la siguiente canción.
Mantenga presionado para subir el volumen.

03.

Anterior ⏮- / Volumen -

Presione una vez este botón ⏮- para regresar a la canción anterior.
Mantenga presionado para bajar el volumen.

04.

Indicador LED

05.

Puerto de carga

Conecte el cable de carga Tipo C a la interfaz de carga de los audífonos.
Cargue los audífonos al menos 2 horas antes de usarlos por primera vez.
Nota: Se recomienda usar el cable que viene incluido en el empaque de la bocina para evitar daños que puedan

dañar la batería.

06.

AUX IN

Conecte un cable auxiliar desde otro dispositivo con entrada 3.5 mm. En modo auxiliar, deberá controlar las funciones desde el dispositivo conectado.


07.

Micrófono

Declaratoria NOM

“La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

¿Dudas o comentarios?
Contáctanos:
55 5565 7490



Utilizamos materiales reciclados para reducir las emisiones de carbono. “Cuidemos el medio ambiente para tener un planeta libre de residuos”.



I B T H 0 2 8 I

- MANOS LIBRES
- DIADEMA AJUSTABLE
- CONEXIÓN INALÁMBRICA
- ENTRADA AUXILIAR 3.5

Visítanos en: www.selectsound.com.mx

SelectSoundMexico @selectsoundmx